

XTZ 99 W10.16

有源式低音炮

用户手册

© 20F€ÁTZ AB, www.xtzhifi.com



警 告

机内带电危险请勿开盖



- 为了减低触电的危险,请勿拆卸外罩(或後盖)。
- 如须维修,应该请符合资格的维修人员进行维修。
- 为了避免火灾及触电危险,请勿使本机淋湿或受潮。
- 1. 阅读防护措施—在使用设备前,请仔细阅读用户手册中所有相关警告信息。
- 2. 遵循使用说明一操作使用本产品时,请遵循用户手册中相关说明,请勿违反。
- 3. **远离灰尘与潮湿**—不可将设备放在靠近水的地方,如浴缸、脸盆、水池、洗衣机等;也不能在高温高湿环境下使用,如潮湿的地下室等。避免在多尘的地方使用本产品。
- 4. 清洁-请勿用液体清洁剂和雾状清洁剂,用干布擦拭即可。清洁设备前请先将电源插头拔下。
- 5. **电源**—请参照产品使用标示选择电源。应合理布置走线,请勿踏线、拉扯电源线等,以免造成破坏。本机断电装置为电源开关、插头等,机器应放在易插拔的位置。
- 6. **通风**—本产品外壳留有通风孔。为确保产品使用性能可靠,应避免设备过热。请不要遮挡或覆盖设备。不要在类似床、沙发、地毯等表面使用本产品。报纸、桌布、窗帘或其他物体都可能遮住通风孔。不要将设备放在可能挡住通风孔的窗帘旁边。如果设备是内置式安装,如书柜或机架等,请确保有足够的通风。设备两侧、上面、后面各保持 10cm(4")的距离。设备支架或上方遮板的后边缘应距离后面板或墙壁 10cm(4"),留出通风散热的空间。
- 7. 热力--使产品远离热源,如散热器、火炉等能产生热能的物体,包括功率放大器。
- 8. **异物或液体**—应防止物体或液体透过洞孔落入或泻入机内,否则可能接触到带电部分,导致火灾或电击。本产品不能被雨淋或置于水溅之处,也不能将装水容器,如花瓶等放在产品上。
- 9. 雷电-在雷雨天气,需要保护设备,请将电源线拔掉,防止雷电冲击。
- 10. **保护**-长时间不使用本产品时,请拔下电源插头。良好的接地可以防止本机受到破坏。
- **11. 维修**—用户自己不要打开设备的外壳,以免触电。在以下情况,需要维修服务,请将产品送到我司指定地点进行维修。
 - a) 异物、液体进入机内
 - b) 设备被淋雨
 - c) 产品工作异常
 - d) 产品跌落或机体损坏
- 12. 电池-注意环保,不要随意丢弃用过的废旧电池。

目录

	页码:
内容	3
关于 XTZ	3
技术介绍	4
声音实作/安装和摆放建议	5
安装方式	7
功能参考	8
调音	10
技术规格	11
服务和支持	13

内容

内容

祝贺您购得XTZ 99W10.16有源式低音炮!

当本产品结合 Hi-Fi 设备/音频设备配套使用时,您就能感受电影或唱片中震撼而自然的声音效果。现在,当您收看自己喜欢的电影或欣赏喜欢的音乐光碟时,您就可以身临其境般地感受和聆听原汁原味的环绕音效。

XTZ家庭影院扬声器系统采用模块化形式,您只需选购所需部件升级您现有的系统或打造全新的系统。99 W10.16有源式低音炮包括一个300瓦功放和一只重型10吋低音。

99 W10.16 有多种选择方案,使用前请仔细阅读本用户丰册。



关于 XTZ

理念

我们的参考点和出发点是重现一种自然的声音,并把"声音永远是一种个人品味"作为考虑重点。

XTZ 目标

我们的主要目标是为您提供物超所值的产品。

我们的理念:

- 减少中间商的数量。
- 把更多的资金投入到产品质量的提高,减少广告投入。
- 大规模生产,降低成本。
- 提供完善的技术解决方法。

联系我们

网址: www.xtzhifi.com 电邮: info@xtzhifi.com

技术介绍

功放

XTZ 99 W10.16 配备了一个具有大型散热器的300瓦功放。为了满足专业使用(音乐工作室、专业领域等)的需求,本产品还配备了平衡输入。连接端子是镀金的,非常牢固。

为了获得强劲持久的效果,此功放使用了一个大型环 形变压器,并在输出端采用了巨型电解电容和东芝 双极功率晶体。

此有源式功放同时提供了无源滤波器无法实现的众多调节设置,包括相位、频率、高通滤波、音量等。

有了这些设置,主功放就只需驱动中音和高音。这样 一来,可以减少失真,降低破坏声音的危险性。

低音/喇叭单元

XTZ W10.16配备一只音质优美、功率强大的 10 吋低音单元。音盆为铝盆框架,坚硬且重量较轻,加上强磁铁即可产生高效率。

为了达到高容量,我们选择了较大直径的音圈。喇叭单元配有高强度、韧性好的减震橡胶,可以获得更长的冲程。

非压铸 单元 盆架 保证低磁 损耗和更轻的重量。

箱体

箱体采用25mm MDF(中 板),并在内部使用3条加条 ,箱体更 稳固, 无共振。

表面采用抛光处理,美观大方。

声音实作 / 安装和摆放建议

本节讲述关于扬声器摆放位置和安装的基本知识。

这些是基本规则, 因此可能存在例外情况。

您在哪个房间达到最佳声 音效果?

无论设备有多好,放在错误的听音环境里面,产生的声音都会变差。关于扬声器的恰当安装,有一些基本原则:

反射

地毯、窗帘以及软家具会吸收中频和高频的声音,因此这是适宜的环境。相反,大而空旷的区域就会产生硬反射,可能导致语音含糊不清。 除了音染,声音的通透性也会败坏。房间产生的反射大致类似于电视屏幕上出现的重影。

低频放大

当把扬声器放在靠墙的位置或者是地板上,低频就会被放大,有时不可接受(因为这可能引起模糊的声音重放)。如果扬声器是放在靠近角落的地方,这样的放大就更加明显了。

但是,有时候这种放大又是我们需要的,所以对地板、墙、天花板深入了解很重要。

也有某些构造的扬声器刻意设计成靠墙摆放式。

家具

要注意,家具很可能会产生振动并因此而带来杂音。

房间尺寸

应避免正方形或者是长度正好是宽度两倍的长方形 房间,因为它们可以产生不必要的共振。

低音炮摆放位置

低音炮在房间的摆放位置很大程度影响系统的整体 频响和声压级别。房间对于低频区域的影响非常强 烈。低音炮位置的一个小小变动都可能会对频率平衡 产生巨大差异。要找到最佳位置,需要耐心和试验。 摆放位置还影响主箱和低音炮之间的相位差。

把低音炮放在房间角落通常可以获得更加线性化的 频响。


线材

用尽量短的线材。根据它的电性能,长导体比短导体 更容易影响声音。它也可能会变成一根天线,接收各 种信号,可能使有源低音炮产生持续噪声。

确保所有连接都干净,未被氧化。所有的连接,包括 电源线、信号线、喇叭线,都应该牢固。信号线应该 跟其他线分开。

主箱

为了达到最佳效果,主箱应对称放在听音者前方。两只主箱之间的距离应该大约是与听音者之间距离的80%。换句话说,推荐主箱与听音者之间的角度为45°。



结语

请记住"好声音"是一种个人品味,所以您必须通过 实践来获取您个人喜欢的声音。

祝您好运!

安装方式

#	壮
女	奿

最好竖 放置 XTZ99 W10.16 在地板上。但是在不影 响声音的情况下也可将其平放。

不可以把喇叭单元和低音反射孔朝向地板或墙面放 置, 们需要"自由呼吸"的空间。

脚钉

99 W10.16 的橡胶脚 可以防震动。也可以把橡胶 换成脚钉。

使用 M6 螺钉

正确的相位连接

确保连接到正确相位,将功放机的+极连接到扬声器 的+极上;负(-)极同样对应连接。

如果您不小心连接错误,并不会导致损坏 的风险。但是,信号相位不正确会导致不 正确的声音。

如果线路输入 Line in已用,只需用其中一个接口即

如果 2 个连接口都用了,输出电平就会高 3dB。

过载

长时间大功率播放可能导致喇叭单元和/或功放机过 如果您长时间播放非常大的声音,极有可能 载。

会损坏设备。

警告!

首次使用时,喇叭单元需要 50 到 100 个小时才可煲 出最佳声音。这段时间,扬声器也许可以正常使用。

功放输出低电平到 XTZ W10.16线路输入

请将立体声或单声道RCA接口与您的输出设备(环绕 解码器、电视、立体声接收器等)相连接,对应立体 声或者单声道输出接口。

如果是立体声,请将两个RCA插头插入低音炮的RCA接 口。如果是单声道,请将RAC插头插入任意一个输入 接口。然后将电源线连接到电源插座。


煲机

功能参考

背板

- 1. Input Volume- 输入音量
- 2. Frequency Crossover- 分频器
- 3. Phase- 相位
- 4. Auto On/Always on-自动开/保持开机状态
- 5. EQ 1- 均衡器 1
- 6. EQ 2- 均衡器 2
- 7. High Pass/Subsonic-高通/超低音
- 8. XLR/Balanced Input-平衡输入
- 9. RCA/Low level Input-低电平输入
- 10. Standby/On indicator-待机/开机指示灯
- 11. High Level input-高电平输入
- 12. Fuse-保险丝
- 13. Power select 电压选择
- 14. Power connector 电源插座

15. Main switch - 电源开关



1 Input Volume	控制低音炮的音量	请轻旋音量旋钮 ,有些声音信号可能蕴含很大能量。
2 Frequency	分频器 频率范围为 40Hz to 250Hz (-3dB),设置低音炮的分频点,以配合家庭影院各设备的分频点。	滤波器斜率是 18 dB/octave。您可以根据您的喜好(更多或者更少)来匹配您的其他扬声器,改变低音的性质。对于现代功放而言,通常您可以选择扬声器的尺寸(大小等)。如果主箱较小,那就应该把尺寸设置为小。这样,就可以更好地重放中低音,中音和高音一把超低音单独留给低音炮来诠释。
3 Phase	0-180 度相位可调。 这两极(0 和 180 度)之间的技术差异与线材的极性 (设置 + 到 - 和设置 - 到 +)对应。	正常安装时,应设置为 0. 此设置对声音特征,特别是跟主箱一起工作时有影响。 请注意每格之间的差异为 18 度。

4 Auto on	自动开机或保持开机状态	Auto on 表示功放机有信号过来时,低音炮自动开机。Always on 让低音炮一直保持为开机状态。
5 EQ 1	增加 7dB @ 25Hz	当音量开比较大时,过度使用 EQ 会导致低音炮被损坏。
6 EQ 2	增加 7dB @ 50Hz	当音量开比较大时,过度使用 EQ 会导致低音炮被损坏。 EQ 2和 High Pass 滤波器应避免同时使用。
	1	The Date Hash Tass Month Hart Tas Jan 18, 10, 11, 10
7 High Pass	超低音滤波器 ON表示启用高通功能,OFF表示关闭高通功能。	高通分频器会消除低音区最低的部分。这对 很多房间有好处,因为它们会严重放大超低 音,导致低音不受控制。
		高通滤波器和 EQ 2 应避免同时使用。
8 Balance	XLR	
o Dalance		
	平衡输入	
9 Low level	RCA 输入	只需用到一组输入。两组同用会导致电平增
	低音炮的 Line-level 输入。用这些 RCA 来连接接收器、前级放大器、电视、环绕解码器的声音信号。如果只有一个 mono (单一) 低音输出,那么可连接到任一个输入接口。	加3 dB。
10.0. 1	(r A = -)	
10 Standby	红色表示待机状态。	
	蓝色表示工作状态。	
11 High level	高电平输入	
	如果您的功放机没有低音炮输出,那么就用这组输入 连接常规的喇叭输出端子。	
12 Fuse	电子保险管。替换时,需用相同的值的保险管!	5 A
13 Input Voltage	选择你所在地的电源电压	欧洲 230V 美国 110V
14 AC INPUT	电源插座	\(\frac{1}{2}\)
15 POWER	电源开关	此低音炮有一个自动开机功能。当它收到信号,就会自动开机,然后进入待机状态(指示灯会做相应显示,蓝色表示进入工作状态)。(一段时间后)如无信号,功放就会转为待机模式。 如果长时间未用,请关闭低音炮。

调音

中性低音的基本设置

因为声音特性取决于一系列外部因素,所以,没有"标 准的"中性声音的设置。

这些外部因素包括房间、音箱的位置、输出电平等。

为简化安装,您可以采用以下针对大约20m2的房间的 基本设置:

- 相位设为 0
- 频率设在中间位置
- 关闭 EQ
- 美闭 High Pass
- 用海绵塞堵住一个倒相孔

空间校准— 临界频率的机械调节



通过在倒相孔使用海绵塞,可以改变XTZ 99 W10.16 因为声学特征取决于房间等一系列外部因 的较低临界频率。

这样可改变低音的声学特征。以下图片显示4种基本 设置。

打开1个或2个倒相孔(低音反射)可增加效率,比塞 住两个倒相孔(密闭式箱体)能处理更高声压。

模式1- 不塞住倒相孔

不塞住倒相孔可以让低音发声"更快",适合大房

模式2- 塞住2个倒相孔

这样的设置产生中性、均衡及可控制的低音(密闭式 箱体)。

模式3- 塞住右边倒相孔

低音"下潜",适合小房间。

模式4- 塞住左边倒相孔


低音呈"中性"。

素,所以没有中性表现力的"标准"设置。

房间调试也会影响效果, 因此你需要在房间 模式下调整音量、频率和高通。

"快速"低音注解:

指低音下潜不够, 也形容为坚硬、攻击性 的、密集的、强力的等。



此图显示的是非实测的曲线。只是用于说明低频区的不同声学特征。

技术规格

结构类型	有源式低音炮,可通过设置倒相孔改为密闭式箱体。
	房间调试功能。
尺寸	422 x 300 x 380 mm (HxWxD) (机脚, +15 mm)
	背板功放部分+45 mm
重量	27 kg
功放机	300 W RMS , 4 ohm
	400 W RMS , 2 ohm
可承载功率	800 W 短期 IEC 268-5
	400 W 长期 IEC 268-5
喇叭单元	10″非压铸镀膜纸盆单元,铸铝盆架, 100 oz磁
	铁, 5kg
喇叭 光二四 片	4 ohm
喇叭单元阻抗	4 Othiii
连接	● 镀金 RCA.
定 按	● XLR 平衡输入.
	● High Level 输入, 镀金香蕉插头/螺杆
频率响应	40-250 Hz ±3dB

服务和支持

警告! 此低音炮输出的声压级如超过85 dB,将会造成永久 性听力损伤。 如果未断开电源就打开产品外壳,请警惕电击危险。 保修 请参考我司网站上的保修条款。www.xtzhifi.com 关于维修服务, 我们建议您找相关经销商直接解决。 请务必妥善包装产品/部件。 服务 运输过程中容易出现意外损坏。如果是因为 关于维修相关的问题,请发送邮件至 包装不当原因所致,运输公司不会对相应损 info@xtzhifi.com 来获得更多支持。 坏进行赔偿。 网址: www.xtz.se 请随件附上收据以及故障描述。

支持

如果您需要安装指导,或在安装过程中遇到任何问 题,请联系我们获得免费的技术支持。

请发送邮件至info@xtzhifi.com。

www.xtzhifi.com

如果您需要电话帮助,请告知您的电话号码,我们将及时给您回电。